


Kamomefan



取扱説明書・保証書



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために
必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになられたあとも
いつでも見られるように大切に保存してください。

※本機はお客様組み立て商品となっています。



もくじ

● 安全上の注意	P.1 ~ P.2
● 各部の名称とはたらき	P.3
● 組み立てかた	P.4
● 正しい使いかた	P.5 ~ P.9
● お手入れと保存	P.10 ~ P.11
● 修理・サービスを依頼する前に	P.12
● 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	P.14
● アフターサービスについて	裏表紙
● 保証書	裏表紙

製品仕様

電 源	DC24V ACアダプター（付属）
消費電力	約 18W
ACアダプターコード長さ	約 1.8 m
外形寸法	約 幅 36.5 × 奥行き 33 × 高さ 57 cm (中間ポール取外時) 93 cm (中間ポール取付時)
質 量	約 3.6 kg (本体のみ・ACアダプター含まず)

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。●この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「ACアダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

!**警告**


 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 指示	リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。		雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。		
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 指示	ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談ください。
	羽根とガードを取り付けずに運転をしない。 けがの原因になります。		お手入れ後や組み立ての際、羽根とガードをしっかりと固定する。 締めつけが不十分だったり、正しく組み立てられていないと、けが・故障の原因になります。		
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けがの原因になります。	 細れ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

<p> 指示</p> <p>ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>		 <p>禁止</p>	<p>リモコンの電池は直射日光がある場所など高温になる場所に置かない。 液もれや破裂・火災などの原因となります。</p>	<p>髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする恐れがあります。</p>
<p> 指示</p> <p>リモコンの電池は$\oplus\ominus$を正しく入れる。 間違えて入れると、故障するだけでなく、液もれや爆発の原因になります。</p> <p>長時間使用しないときはリモコンの電池を抜く。 長時間入れたままにしておくと、液漏れによって内部を汚したり、破裂による火災・けがの原因になります。</p>		 <p>禁止</p>	<p>風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。</p> <p>本体を引きずらない。 床が傷つく原因になります。</p>	<p>次のようなところでは使わない。 ●コンロなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。</p> <p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>リモコンを廃棄するときは、電池を抜く。 そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。</p>			<p>ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。</p>	<p>首振り動作中の本体を無理に正面に向けない。 破損・故障・異音などの原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない。 液もれなどの原因になります。</p>			<p>不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になることがあります。</p>	

各部の名称とはたらき


前面



角度の調節

リングを支え、前ガードの上部または下部を押して、ゆっくり上下に動かします。

調節角度は、上向き90°、下向き30°です。



注意

安全のため本体またはリモコンの [電源ボタン] を押して運転を停止させ、羽根の回転を止めてから調節してください。無理に動かすとけがや破損、故障の原因になることがあります。

持ち運び

移動するときは、本体ベース部・中間ポール・本体ファン部がしっかりと取り付けられているのを確認してから、必ず取っ手を持って移動してください。

本体操作部


操作部ランプ

選択されている設定をお知らせします


左: 風量ランプ

中: 切タイマーランプ

右: リズム/おやすみ風ランプ



リモコン



- ① ⏹ 電源ボタン
運転を開始／停止します。
- ② ≈ 風量ボタン
運転中の風量を切り替えます。
- ③ ↕ 首ふりボタン
首ふり運転を開始／停止します。
- ④ ⏳ 切タイマー ボタン
切タイマーの時間を設定します。
- ⑤ ⏴ リズム／おやすみ風ボタン
リズム／おやすみ風機能の切り替えをします。
※ 長押し(3秒以上)で操作部ランプの減光機能が働きます。
- ⑥ リモコン受光部
リモコンから送られた信号を受信します。
- ⑦ 送信部
本体のリモコン受光部に向けてご使用ください。

注意

角度や高さ調節、持ち運びの際は、接合部や本体下の可動部などに指をはさまないよう十分注意する。

組み立てかた

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体ベース部	1 個	リモコン本体（本体ベース部に取付済）	1 個
本体ファン部（アロマケース取付済）	1 個	コイン形リチウム電池（CR2025）	1 個
中間ポール	1 個	交換用フェルト（アロマケースに 1 個・取付済）	4 個
AC アダプター（本機専用）	1 個	取扱説明書（保証書含む）	1 個

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。



羽根やガードを取り付けずに運転をしない。



- ガードや羽根をしっかりと固定してから AC アダプターをコンセントに差し込む。
- 羽根のエッジなどだけがをしないよう、十分に注意する。

1. 本体ベース部と中間ポール、本体ファン部を取り付ける

中間ポールの有無で高さを 2 段階に設定することができます。

■高くする場合

- ①本体ベース部を安定した水平な場所に設置する。
 - ②本体ベース部に中間ポールを取り付ける。
 - ③中間ポールに本体ファン部を取り付ける。
- ※②③時、中間ポール・本体ファン部の取り付け向きに注意する。


■低くする場合

- ①本体ベース部を安定した水平な場所に設置する。
 - ②本体ベース部に本体ファン部を取り付ける。
- ※本体ファン部の取り付け向きに注意する。
- ※高さを低くする場合は、中間ポールは使用しません。大切に保存しておいてください。
- ※本体ファン部・中間ポールを取りはずす時は、背面のロックボタンを押して取りはずします。

接合部は、すき間のないように、しっかりと接合する。
軽く引っ張って、はずれないことを確認してください。きちんと取り付けられていないと、運転せず、転倒・故障の原因となります。


2. AC アダプターを取り付ける

AC アダプターの DC プラグを、本体ベース部のうしろの DC ジャックに差し込んでください。取り付けたあと、簡単にはずれないように、必ず DC コードを本体ベース部のケーブルフックにかけておいてください。




棒と穴の太さを確認して、2 本の棒を同時に差し込みます。

後面




後面



低くする場合
高さ約 57cm

高くする場合
高さ約 93cm

(本体ベース部)



電源コード ケーブルフック DC プラグ DC ジャック
AC アダプターの電源コードは、必ず本体ベース部のケーブルフックにかける。
ケーブルフックにかけないと、DC プラグがはずれやすくなり、火災・事故・故障の原因になります。



正しい使いかた

使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する

本体が正しく組み立てられていることを確認してください。

2. リモコンに電池を入れる

リモコンの取りはずし／収納

リモコンを本体から取りはずすときは、


- ①本体ベース左のリモコン収納部、矢印のリモコン本体部分をカチッと音がするまで押すと、リモコンが飛び出します。

- ②リモコンを持って引き出します。

リモコンを収納するときは、

- ③リモコン収納部にカチッと音がするまでリモコンを差し込みます。

※ リモコンは操作表示面を上にして、送信部から差し込んでください。



電池を入れる

下記の手順で付属の電池（コイン形リチウム電池 CR2025）を入れてください。

- ①電池ボックスを引き出します。

※ 操作表示面を下にして、→矢印部に指を引っ掛けて引き出します。


- ②+とーの向きに注意して、電池を入れます。

※ +プラス側を上にして入れてください。

- ③電池ボックスを差しこみます。

※ カチッと音がするまで押し込んでください。

- | | |
|------------|---|
| ！注意 | <ul style="list-style-type: none">・電池の寿命を長くするため、長時間使わないときは電池を取りはずす。・電池の破裂や液もれを防ぐため、$\oplus\ominus$を正しく入れる。・電池の充電・ショート・分解・火への投入・加熱などはしない。・万一、液もれが起こったときは、よくふき取ってから新しい電池を入れる。 |
|------------|---|



3. AC アダプターをコンセントに差し込む

Kamome の鳴き声が流れます。

使用可能範囲

- ・本体正面から直線で約5m
- ・本体正面から左右に約30°
- ・リモコンと本体の間に障害物がある場合は、リモコンが正常に動作しないことがあります。

本体操作部


操作部ランプ

選択されている設定をお知らせします


左: 風量ランプ

中: 切タイマーランプ

右: リズム/おやすみ風ランプ



リモコン



① ⌂ 電源ボタン

運転を開始／停止します。

② ≈ 風量ボタン

運転中の風量を切り替えます。

③ ~ 首ふりボタン

首ふり運転を開始／停止します。

④ ⏱ 切タイマーボタン

切タイマーの時間を設定します。

⑤ ♫ リズム／おやすみ風ボタン

リズム／おやすみ風機能の切り替えをします。
※長押し(3秒以上)で操作部ランプの点滅機能が働きります。

⑥ リモコン受光部

リモコンから送られた信号を受信します。

⑦ 送信部

本体のリモコン受光部に向けてご使用ください。

運転を開始／停止する

1. 運転を開始する

本体またはリモコンの[⌂電源ボタン]を押すと、Kamomeの鳴き声が流れ、運転を開始します。

- 通常の使用時にはメモリー機能により、前回停止時の風量で運転を開始します。
- ACアダプターをコンセントに差し込んでから最初に本体またはリモコンの[⌂電源ボタン]を押したときには、微弱で運転を開始します。

2. 風量を調節する

運転中に本体またはリモコンの[≈ 風量ボタン]を押すと風量設定が切り替わります。


※設定された風量の風量ランプが点灯(もしくは点滅)します。



3. リズム／おやすみ風機能を作動させる

運転中に本体またはリモコンの[♫リズム／おやすみ風ボタン]を押すと機能が切り替わります。

※設定されたリズム／おやすみ風ランプが点灯(もしくは点滅)します。



減光モード

ランプがまぶしいときに、本体またはリモコンの[♫リズム／おやすみ風ボタン]を長押し(3秒以上)すると、※減光モードに設定することができます。

減光モードを解除する

- [♫リズム／おやすみ風ボタン]をもう一度長押し(3秒以上)する
- 運転を停止する

メモリー機能

本体またはリモコンの[⌂電源ボタン]を押すと、前回の設定で運転を始めます(風量・首ふり)。

※ACアダプターをコンセントからはずすと、初期設定にリセットされます。

[初期設定] 風量: 微弱、首ふり: なし

リズム／おやすみ風機能について

リズム風 (ランプが点灯)

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。

[≈ 風量ボタン]を切り替えることで風量が変化します。

おやすみ風 (ランプが点滅)

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。

[≈ 風量ボタン]を切り替えることで次のように風量パターンが変化します。

(≈ 強時) 強リズム風 → 中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リズム風と時間とともに変化します。

(≈ 中時) 中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リズム風と時間とともに変化します。

(≈ 弱時) 弱リズム風 → 微弱リズム風と時間とともに変化します。

(≈ 微弱時) 微弱リズム風と同じです。

正しい使いかた（つづき）

4. 首振り運転を開始／停止する


運転中に本体またはリモコンの[首振りボタン]を押すと、首振り運転を開始します。もう一度押すと首振り運転を停止します。

手動で向きを変えられます。

変えられる向きは、左右各3段、1段10°で、合計60°です。



- ・首振り動作中に無理に向きを変えない。
- ・安全のため電源を切り、運転を停止させた状態で向きを変える。
無理に向きを変えると破損・故障・異音などの原因になることがあります。



5. 切タイマー（時間）を設定する

運転中に本体またはリモコンの[切タイマーボタン]を押すと、切タイマーランプが点灯し、切タイマーが設定されます。切タイマーは最長8時間まで設定できます。

※切タイマーをキャンセルするには、本体またはリモコンの[切タイマーボタン]を切タイマーランプが消灯するまで、何回か押します。

6. 運転を停止する

運転中に本体またはリモコンの[電源ボタン]を押すと、Kamomeの鳴き声が流れ、運転を停止します。

切り忘れ防止機能

本体またはリモコンを最後に操作してから12時間経過すると、運転を自動的に停止します。

7. ACアダプターをコンセントから抜く



- 使用後はACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。



- ・ACアダプターがコンセントに差込まれていると、マイコンなどの消費電力により操作部の一部が温かくなります。
長時間ご使用にならないときは、節電のためにもACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・運転中に、停電やACアダプターが抜けた場合は、すべての設定が解除され、運転が停止します。
始めから操作をやり直してください。

切タイマーランプについて

切タイマーランプは、本体またはリモコンの[切タイマーボタン]を押すごとに下のように切り替わります。



切タイマーを設定したのち、時間の経過とともに切タイマーランプが移り変わり、切タイマーがはたらくまでの時間を表示します。



操作音切替機能

電源接続時・電源「入」時・電源「切」時にKamomeの鳴き声が流れます。そのほかの操作時はブザー音が流れます。

本体またはリモコンの[電源ボタン]を長押しすると約2秒ごとに風量ランプの点滅する場所が変化します。



ボタンを離すと設定が完了し、設定していた風量で風量ランプが点灯(もしくは点滅)します。

※「操作音なし」に設定した場合、[電源ボタン]を押して運転を停止(電源「切」)すると、設定がリセットされて、「Kamomeの鳴き声」と「ブザー音」に戻ります。

※コンセントからACアダプターを抜くと、設定がリセットされて、「Kamomeの鳴き声」と「ブザー音」に戻ります。

Q: 左右首振りで中心からずれて首をふる場合は?

例) 首振りが製品の中心から右または左に寄って首振りする。

A: 手動で首振り中央を合わせてください


本機には手動首振り機能があり、製品の中心から左右各約30°、10°きざみで調節できます。この位置が本機の中心になると、自動首振りの位置がズレて動作します。

手動首振り中央の合わせかた

運転停止状態で本体ベース部を押さえ、本体上部を首振りの右方向または左方向へ止まるまで回します(10°ごとに「カチッ」と音がします)。

止まった位置から3段階戻すと、本機の中心になります。

中心を合わせたあと、本体またはリモコンの電源ボタンを押して運転を開始させ、首振りボタンを押すと、左右等分に首振り運転をします。




アロマオイルの使いかた

1. 前ガードに取り付けられているセンターバッジ(アロマケース)をはずす

①②: センターバッジ(アロマケース)を左に回して、手前に引いてはずします。

2. センターバッジ(アロマケース)に取り付けられているフェルトにアロマオイルを染み込ませる

センターバッジ(アロマケース)にフェルトが取り付けられていることを確認してください。市販のアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルを、外側にこぼれないよう注意しながら2~3滴フェルトに染み込ませます。



アロマオイル、またはエッセンシャル(天然)オイル



△注意

- ・アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルをセンターバッジ(アロマケース)のフェルト収納部からあふれるまで入れすぎない。
- ・アロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルがセンターバッジ(アロマケース)やフェルトカバーの外側に付着した場合は必ず拭き取る。
- ・センターバッジ(アロマケース)やフェルトカバーの外側にアロマオイルまたはエッセンシャル(天然)オイルが付着した状態で取り付けない。
- ・本製品専用のフェルト以外は使用しない。本体の破損・故障の原因になります。

正しい使いかた（つづき）

3. 元の位置にセンター バッジ（アロマ ケース）を取り付ける

手順1と逆の順番で取り付けます。右に回して取り付けてください。

4. 運転を開始する

6~7ページの「運転を開始／停止する」の手順に従い運転を開始してください。アロマの香りを含んだ風をお楽しみいただけます。

フェルトの交換

※ フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルまたはエッセンシャル（天然）オイルを使用する場合は、フェルトを交換してください。

※ フェルトの交換のときは、フェルトカバーを左にまわしてはずします。その後、フェルトを取りはずし、フェルトを交換します。

※ フェルトはセンター バッジ（アロマ ケース）のフェルト収納部のツメの下になるように取り付けてください。フェルトカバーを右に回して取り付けてください。

※ フェルトはご購入時にセンター バッジ（アロマ ケース）に取り付けられているもの以外に3枚付属しています。フェルトは洗って再使用することができます。

※ センター バッジ（アロマ ケース）は中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってください。

※ 交換用のフェルトは別売しております。

交換用フェルト

商品名 フェルト（4枚） 型番 AF-ZE3


ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は
DOSHISHA Marché
ONLINE STORE
<https://www.doshisha-marche.jp/>




ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏表紙）へお問い合わせください。


センターバッジ（アロマケース）に取り付けられているフェルトカバーを左に回すと、フェルトカバーがはずれます。



フェルトはセンターバッジ（アロマケース）のフェルト収納部から浮き・はみだしがないようにツメの下になるように取り付けてください。フェルト



フェルト交換時もフェルトをツメの下になるように取り付けてください。



注意

取りはずしたフェルトの扱いに注意する。
アロマオイル・エッセンシャル（天然）オイルはプラスチックを溶かしたりすることがあります。大切なものを取りはずしたフェルトに触れさせると、傷つけてしまうこともありますので十分注意してください。

アロマオイル・エッセンシャル（天然）オイルなどについて

- ・炎に近づけないでください。
- ・子供の手の届かない場所に保存してください。
- ・衣服などに付着した場合は、大量の水で洗い流した後、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
- ・手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
- ・取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル（天然）オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・本体・AC アダプターに水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

お手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除く）に浸して、かたくしほった柔らかい布で拭きとり、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください。（樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。）

羽根・前ガードの取りはずしかた

本体の内部の羽根などのお手入れは、前ガードを取りはずして行ないます。

取りはずしかたは以下の組み立てかたと逆の手順で行なってください。

羽根・前ガードの組み立てかた

1. 羽根を取り付ける

- ① モーター軸の先端の切欠部に羽根の切欠部を合わせて取り付ける。
- ② 羽根取付用スピナーナーの穴をモーター軸の先端に合わせる。羽根を押さえ、羽根取付用スピナーナーを左に回して、しっかりと羽根を締め付ける。

2. 前ガードを取り付ける

- ③ 後ガードの上部にある△マークに、前ガードの□マークを合わせて押し込む。
- ④ 止まるまで右に回して取り付ける。

前ガードの上手なはずしかた

[大型の扇風機は、本体台座部とファン部を分離してください]





① 扇風機を上に向け、ファンの下を脚に挟みます。
※衣服が汚れないよう注意してください。

② 指先を湿らすか、薄手の濡れタオルを手にかぶせて、前ガードの外周を滑らないように持ちます。

③ 前ガードを反時計回りに回転させます。

④ 前ガードの外周がカチッと 2cm ほど回ったら、ロックがはずれます。

⑤ 前ガードを上に持ち上げてはずしてください。



お手入れと保存（つづき）



羽根やガードを取り付けずに運転をしない。



- ・ガードや羽根をしっかりと固定してから AC アダプターをコンセントに差し込む。
- ・羽根のエッジなどだけがをしないよう、十分に注意する。

保存のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気のない場所に保存してください。
- ・お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、保存する場合は 4 ページの「組み立てかた」と逆の手順で分解してください。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	ACアダプターのDCプラグがDCジャックから抜けている	DCプラグをDCジャックに差し込む
	ACアダプターがコンセントから抜けている	ACアダプターをコンセントに差し込む
羽根がまわらない	・羽根が正しく取り付けられていない ・羽根がガードに当たっている	羽根やガードを正しく取り付ける (「羽根・前ガードの組み立てかた」 10 ページ)
	本体ファン部・中間ポール・本体ベース部が正しく取り付けられていない	本体ファン部・中間ポール・本体ベース部を正しく取り付ける、または正しく取り付けなおす
表示部・ランプが暗い	減光モードになっている	[♪ リズム／おやすみ風ボタン] を長押し(3秒以上)するか、運転を停止させる
異音がする	・羽根が正しく取り付けられていない ・羽根がガードに当たっている ・ガードが正しく取り付けられていない	羽根やガードを正しく取り付ける (「羽根・前ガードの組み立てかた」 10 ページ)
	羽根取付用スピナーナーがゆるんでいる	羽根取付用スピナーナーを締めつける (「羽根・前ガードの組み立てかた」 10 ページ)
リモコンから操作できない	リモコンの電池が切れている	新しい電池に交換する
	リモコンの電池が逆に入っている	電池を正しく入れる(「電池を入れる」5 ページ)
	・リモコン収納部に取り付けたまま操作している ・リモコン受光部に向けて操作していない ・リモコン受光部までの距離が遠い	リモコンの送信部をリモコン受光部に向けて、使用可能範囲で操作する

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや AC アダプターが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

MEMO

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っていきます。

	[製造年] (本体に西暦4桁で表示してあります) [設計上の標準使用期間] (本体に表示してあります)
設計上の標準使用期間を超えて使用されると経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

(設計上の標準使用期間とは)

- ※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■ 標準使用条件 <JIS C9921-1による>

環境条件	電圧	AC 100V	製品の取扱説明書による
	周波数	50Hz／60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷(風速)	
規定時間など	運転時間	8h／日	
	運転回数	5回／日	
	運転日数	110日／年	
	スイッチ操作回数	550回／年	
	首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

【受付時間】9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)
ドウシシャ福井家電カスタマーセンター ☎915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただき情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

